

## QUALITAN ELLAGIC DOLMAR

# DOLMAR

**Poder antioxidante. Aporte de estructura**

### **APLICACIONES ENOLÓGICAS**

---

Tanino puro de castaño para la vinificación y la clarificación de los vinos blancos, tintos y rosados.

QUALITAN ELLAGIC DOLMAR está compuesto por taninos de castaño ricos en elagitaninos.

QUALITAN ELLAGIC DOLMAR reacciona rápidamente con las proteínas del mosto o del vino, preserva los polifenoles naturales del vino, limita la sensibilidad a la oxidación de las vendimias alteradas y disimula las notas a reducción.

Su presentación granulada facilita la disolución del mismo.

### **DOSIS DE EMPLEO Y DECLARACIONES**

---

#### **Dosis de uso**

En vendimia de 10 a 25 g/100 kg.

En vinos de 5 a 15 g/Hl.

#### **Dosis máxima legal**

No aplica

#### **Declaración de alérgenos**

Libre de alérgenos.

#### **Contraindicaciones y precauciones**

No aplica.

### **MODO DE EMPLEO**

---

Disolver la cantidad necesaria de QUALITAN ELLAGIC DOLMAR en 10 veces su peso en mosto o vino.

Adicionar al depósito y homogeneizar cuidadosamente.

### **PRESENTACIÓN Y VIDA ÚTIL**

---

Envase de 1 y 10 kg.

El etiquetado de estos envases siempre incluye fecha de caducidad/consumo preferente.

### **CONDICIONES DE CONSERVACIÓN**

---

Conservar el envase lleno, con el sellado original, resguardado de la luz y en un lugar seco y sin olores.

PRODUCTO ALIMENTARIO: Este producto es conforme a los reglamentos CE 491/2009 y 2019/934 por lo que cumple todas las garantías de pureza para ser adicionado a un producto alimentario como el vino.  
CODEX ENOLÓGICO: Producto conforme al CODEX ENOLÓGICO INTERNACIONAL según versión en vigor. Responde a las normas y recomendaciones del CODEX ALIMENTARIO y a sus reglas de higiene siendo conforme a las normas europeas a nivel alimentario como aditivos o auxiliares agroalimentarios.

AUSENCIA DE OGM: Este producto no procede de organismos modificados genéticamente ni los contiene.

NO-IONIZACIÓN: Este producto no ha sido sometido a tratamiento ionizante.

Rev: 01/01/2021



**Dolmar Productos, S.L.**

Polígono Entrecarreteras

C/ La Industria 22

26200 Haro

(La Rioja) España

[info@dolmar.es](mailto:info@dolmar.es)

[www.dolmarproductos.com](http://www.dolmarproductos.com)