

ATIFERME SUPER

Composição e Características Gerais

Sufato de amônio (61,8%), fosfato de diamônio (33%), bicarbonato de potássio (5%), hidrocloreto de tiamina (vitamina B1 0,2%).

Aspecto: pó branco - creme, com um ligeiro cheiro de amônia.

Aplicação

Na inoculação da levedura, adicionar ATIFERME SUPER, sempre que os níveis de nitrogênio prontamente assimilável (NPA) apresentarem-se baixos.

Dose e Forma de Uso

20 a 30 g/hL, de acordo com o teor em NPA, sendo que 10 g/hL de ATIFERME SUPER fornecem 23 mg/L de NPA. Dissolver o ATIFERME SUPER em um pouco de água e adicionar ao volume a tratar, homogeneizando bem.

Limite máximo legal da UE: 30 g/hL (determinado pelo conteúdo em tiamina).

Embalagem e Armazenamento

Sacos de 1 kg e de 25 kg.

Embalagens fechadas devem ser guardadas em local seco, fresco, bem ventilado, livre de odores e longe da luz.

Informações Gerais

Qualquer informação adicional não indicada neste documento será fornecida mediante pedido. O produto está de acordo com Codex Oenologique International 2015. Produto aprovado para ser utilizado em enologia, sob supervisão profissional. As informações acima são baseadas em nosso conhecimento atual. São dadas sem compromisso ou garantia por nós na medida em que a sua utilização está além do nosso controle. Esta informação não dispensa o usuário do cumprimento de medidas legislativas e de segurança no local.